MANUAL DE INSTRUCCIONES ESTUFAS DE PELLET





IMPORTANTE:

LEER RIGUROSAMENTE



1. La garantía es válida a partir del primer encendido efectuado por un técnico autorizado.

2. No volcar o colocar el producto en posición horizontal durante la fase de transporte.

3. La instalación de la estufa debe ser realizada por un técnico cualificado siguiendo las normas vigentes locales.

4. Si el encendido falla, o en caso de apagón, antes de repetir el encendido, vacíe RIGUROSAMENTE el quemador. El incumplimiento de dicho procedimiento puede ocasionar la rotura del cristal de la puerta.

5. NO ECHAR MANUALMENTE pellet en el quemador para encender más fácilmente la estufa.

6. En caso de comportamiento anómalo de la llama y en todos los demás casos, NO APAGAR NUNCA la estufa mediante el corte de la alimentación eléctrica, usar el pulsador de apagado. Cortar la energía eléctrica significa impedir la evacuación del humo.

7. Si la fase de encendido se prolonga (pellet mojado o de mala calidad) y favorece la formación de humo excesivo internamente en la cámara de combustión, es conveniente abrir la puerta para evacuarlo y mantenerse en una posición de seguridad durante esta operación.

8. Es muy importante usar pellet de buena calidad y certificado. Usar pellet de mala calidad puede provocar un funcionamiento incorrecto y, en algunos casos, romper partes mecánicas por lo que la empresa queda eximida de toda responsabilidad.

9. La limpieza ordinaria (quemador y cámara de combustión) ha de efectuarse a diario. La empresa no se hace responsable de las anomalías derivadas del no complimiento de dicha labor.

La empresa Eider Biomasa queda eximida de toda responsabilidad por los daños causados a personas o cosas derivados del incumplimiento de los puntos destacados anteriormente y por los productos no instalados según la normativa vigente local

ÍNDICE

01.	ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
02.	NORMATIVA GENERAL DE SEGURIDAD
03.	LA SALIDA DE HUMOS
04.	REMATE DE CHIMENEA 10
05.	TIRO 11
06.	EFICACIA DE LA ESTUFA
07.	INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN13
08.	ESQUEMA ELECTRICO TIEMME MB10016
09.	ELECTRÓNICA TIEMME CON DISPLAY LED DE 6 PULSADORES19
	9.5 Conexiones
	9.1 Funcionamiento correcto y dispositivos para regulación de mandos
	9.1.1 Consola
	9.1.2 Significado de los LEDs
	9.4 Alarmas
	9.4.1 Alarma apagón eléctrico
	9.4.2 Alarma sonda temperatura humos
	9.4.3 Alarma sobretemperatura humos
	9.4.4 Alarma encoder humos averiado
	9.4.5 Alarma ausencia encendido
	9.4.6 Alarma ausencia pellet
	9.4.7 Alarma sobretemperatura seguridad térmica
	9.4.8 Alarma ausencia depresión
	9.2 El menú
	9.2.1 Menú del usuario
	9.2.2 Menú 01 – set reloj
	9.2.3 Menú 02 – set crono
	9.2.4 Menú 03 – selección de idioma
	9.2.5 Menú 04 – modo stand-by
	9.2.6 Menú 05 – modo zumbador
	9.2.7 Menú 06 – carga inicial
	9.2.8 Menú 07 – estado estufa
	9.2.9 Menú 08 – ajustes técnicos
	9.2.10 Menú 09 – salida
	9.3 Funciones usuario
	9.3.1 Encendido de la estufa
	9.3.2 Carga del pellet
	9.3.3 Fuego presente
	9.3.4 Estufa en trabajo
	9.3.5 Modificación de la potencia calorífica configurada

ÍNDICE

	9.3.6 Modificación de la configuración de la temperatura ambiente
	9.3.7 La temperatura ambiente alcanza la temperatura configurada (SET temperatura)
	9.3.8 Stand-by
	9.3.9 Apagado de la estufa
10. MODULO	WIFI 4HEAT 27
11. ANEXO CA	NALIZACION
12. LIMPIEZA	Y MANTENIMIENTO
12.1 l	impieza de la cámara de combustión
12.2	impieza de las superficies
12.3 I	impieza de las piezas de metal
12.4 I	impieza del quemador y su soporte
12.5 l	impieza del revestimiento cerámico (según modelo)
12.6 I	impieza diaria por medio del raspador (según modelo)
12.7 I	impieza del deflector
12.8 (Contenedor de cenizas
12.9 I	impieza del vidrio
12.10	Limpieza de los ventiladores
12.11	Limpieza final de temporada
12.12	Limpieza de la instalación de descarga
12.13	Sustitución de los vidrios
12.14	Mantenimiento anual a cargo del Centro de Asistencia Técnica
12.15	Operaciones a efectuar cada estación antes del encendido
13. LIMPIEZA I	DIARIA
13.1	ntroducción
13.2	impieza diaria
13.3 I	Responsabilidad del fabricante
14. ANOMALÍ	AS Y POSIBLES SOLUCIONES
15. ANEXO RE	LATIVO A LA GARANTÍA Y A LA SEGURIDAD DEL USUARIO
	nformación general
15.1 I	
15.1	15.1.1 IMPORTANTE
15.1	15.1.1 IMPORTANTE 15.1.2 Capacidad y rendimiento según modelo
15.1	15.1.1 IMPORTANTE 15.1.2 Capacidad y rendimiento según modelo 15.1.3 Primer encendido
15.1 I 15.2 I	15.1.1 IMPORTANTE 15.1.2 Capacidad y rendimiento según modelo 15.1.3 Primer encendido nstrucciones de instalación y funcionamiento
15.1 15.2	15.1.1 IMPORTANTE 15.1.2 Capacidad y rendimiento según modelo 15.1.3 Primer encendido nstrucciones de instalación y funcionamiento 15.2.1 Seguridad en la instalación y el equipo
15.1 I 15.2 I	15.1.1 IMPORTANTE 15.1.2 Capacidad y rendimiento según modelo 15.1.3 Primer encendido nstrucciones de instalación y funcionamiento 15.2.1 Seguridad en la instalación y el equipo 15.2.2 Instalación de elementos de seguridad en la instalación
15.1 I 15.2 I	15.1.1 IMPORTANTE 15.1.2 Capacidad y rendimiento según modelo 15.1.3 Primer encendido nstrucciones de instalación y funcionamiento 15.2.1 Seguridad en la instalación y el equipo 15.2.2 Instalación de elementos de seguridad en la instalación 15.2.3 Puesta en marcha, regulación y funcionamiento
15.1 I 15.2 I	15.1.1 IMPORTANTE 15.1.2 Capacidad y rendimiento según modelo 15.1.3 Primer encendido nstrucciones de instalación y funcionamiento 15.2.1 Seguridad en la instalación y el equipo 15.2.2 Instalación de elementos de seguridad en la instalación 15.2.3 Puesta en marcha, regulación y funcionamiento 15.2.4 Tipos de combustibles recomendados
15.1 15.2 15.3	15.1.1 IMPORTANTE 15.1.2 Capacidad y rendimiento según modelo 15.1.3 Primer encendido nstrucciones de instalación y funcionamiento 15.2.1 Seguridad en la instalación y el equipo 15.2.2 Instalación de elementos de seguridad en la instalación 15.2.3 Puesta en marcha, regulación y funcionamiento 15.2.4 Tipos de combustibles recomendados Mantenimiento
15.1 15.2 15.3	15.1.1 IMPORTANTE 15.1.2 Capacidad y rendimiento según modelo 15.1.3 Primer encendido nstrucciones de instalación y funcionamiento 15.2.1 Seguridad en la instalación y el equipo 15.2.2 Instalación de elementos de seguridad en la instalación 15.2.3 Puesta en marcha, regulación y funcionamiento 15.2.4 Tipos de combustibles recomendados Vantenimiento 15.3.1 IMPORTANTE
15.1 15.2 15.3 15.4 (15.1.1 IMPORTANTE 15.1.2 Capacidad y rendimiento según modelo 15.1.3 Primer encendido nstrucciones de instalación y funcionamiento 15.2.1 Seguridad en la instalación y el equipo 15.2.2 Instalación de elementos de seguridad en la instalación 15.2.3 Puesta en marcha, regulación y funcionamiento 15.2.4 Tipos de combustibles recomendados Vantenimiento 15.3.1 IMPORTANTE Garantía
15.1 15.2 15.3 15.4 (15.1.1 IMPORTANTE 15.1.2 Capacidad y rendimiento según modelo 15.1.3 Primer encendido nstrucciones de instalación y funcionamiento 15.2.1 Seguridad en la instalación y el equipo 15.2.2 Instalación de elementos de seguridad en la instalación 15.2.3 Puesta en marcha, regulación y funcionamiento 15.2.4 Tipos de combustibles recomendados Vantenimiento 15.3.1 IMPORTANTE Sarantía 15.4.1Garantía Legal
15.1 15.2 15.3 15.4 (15.1.1 IMPORTANTE 15.1.2 Capacidad y rendimiento según modelo 15.1.3 Primer encendido nstrucciones de instalación y funcionamiento 15.2.1 Seguridad en la instalación y el equipo 15.2.2 Instalación de elementos de seguridad en la instalación 15.2.3 Puesta en marcha, regulación y funcionamiento 15.2.4 Tipos de combustibles recomendados Vantenimiento 15.3.1 IMPORTANTE Sarantía 15.4.1Garantía Legal 15.4.2 Garantía Comercial (Anexo I)

01.ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Las estufas están fabricadas conforme a la normativa EN13240 (estufas a leña) EN 14785 (estufas de pellet) EN 11815 (cocinas y termo cocinas a leña), utilizando materiales de alta calidad y no contaminantes. Para utilizar mejor su estufa se recomienda seguir las instrucciones en el siguiente folleto.

Leer cuidadosamente este manual, antes del uso o de cualquier operación de mantenimiento.

El objetivo de Eider Biomasa es el de suministrar la mayor cantidad de información para garantizar un uso más seguro y evitar daños a personas, cosas o piezas de la misma.

Todas las estufas son puestas a prueba interna antes de la entrega, por lo tanto, es posible encontrar residuos en su interior.

CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS

ANTE CUAQUIER NECESIDAD O ACLARATORIA DIRIGIRSE A UN

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

- La instalación y la conexión deben ser realizadas por personal cualificado cumpliendo con las normativas europeas (UNI 10683, EN14765) y nacionales, las reglamentaciones locales y las instrucciones de montaje que se anexan. La instalación eléctrica del lugar donde se instala la estufa debe realizarse según las normativas vigentes.
- La combustión de los residuos, en particular de material plástico, daña la estufa y el conducto de humos, y, por otra parte, está prohibida por la ley de protección contra las emisiones de sustancias nocivas.
- Nunca usar alcohol, gasolina u otros líquidos, sumamente inflamables, para encender el fuego o reavivarlo durante el funcionamiento.
- No introducir en la estufa una cantidad mayor de combustible a la señalada en el folleto.
- No modificar el producto.
- Está prohibido utilizar el aparato con la puerta abierta o con el vidrio roto.
- No utilizar el aparato por ejemplo para tendedero, superficie de apoyo o escalera, etc.
- No instalar la estufa en habitaciones o baños.

02. NORMATIVA GENERAL DE SEGURIDAD

- Sólo emplear esta estufa según lo descrito en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios o accidentes a personas.
- Asegurarse de que el tipo de alimentación eléctrica cumpla con lo indicado en la placa de datos (220V~/50Hz).
- Este producto no es un juguete. Debe controlarse adecuadamente a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Este aparato no debe ser usado por personas (niños inclusive) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin la experiencia y el conocimiento necesarios, salvo que una persona responsable por su seguridad controle el uso que éstas hagan del aparato o les brinde las instrucciones pertinentes para usarlo.
- En caso de que no se utilice el aparato o por motivos de limpieza, desconectar la alimentación de la red.
- Para desconectar la estufa, colocar el interruptor en posición O y retirar la clavija de la toma. Sólo tirar la clavija, no el cable.
- No cerrar en ningún caso las aperturas de entrada de aire comburente y de salida de humos.
- No tocar la estufa con las manos mojadas porque la misma está equipada con componentes eléctricos.
- No utilizar el aparato con cables o clavijas dañadas. El aparato se clasifica como tipo Y, esto es, que el cable de alimentación debe ser reemplazado por parte de un técnico cualificado. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, por su servicio de asistencia técnica, o por personal con cualificación análoga.
- No colocar nada en el cable y no doblarlo.
- Se desaconseja el uso de prolongaciones, porque la prolongación puede calentarse y provocar riesgo de incendio. Nunca utilizar una única prolongación para hacer funcionar más de un aparato.
- Durante el funcionamiento normal, algunas piezas de la estufa, tales como la puerta, el cristal y la manilla, pueden alcanzar temperaturas elevadas. Por ello, prestar la atención del caso, en especial por los niños. Evitar, en consecuencia, el contacto de la piel no protegida con la superficie caliente.
- jATENCIÓN! NO TOCAR sin las protecciones adecuadas la PUERTA DONDE ESTÁ EL FUEGO, el CRISTAL, la MANILLA o el TUBO DE SALIDA DE HUMOS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO: jEl fuerte calor que desarrolla la combustión del pellet los calienta!
- Mantener los materiales inflamables, tales como muebles, almohadas, cobijas, papeles, vestidos, cortinas, etc., a una distancia de 1 m con respecto a la parte frontal y a 30 cm con respecto a los lados y a la parte trasera.
- No sumergir el cable, la clavija o cualquier otro elemento del aparato en agua o en otros líquidos.
- No usar la estufa en ambientes con polvo o con vapores inflamables (por ejemplo, en un taller o en un garaje).
- Existe peligro de incendio si, durante el funcionamiento, la estufa se cubre con material **inflamable**, incluyendo cortinas, drapeados, cobijas, etc., o entra en contacto con este tipo de material. **MANTENER EL PRODUCTO LEJOS DE ESTOS MATERIALES.**
- Una estufa posee dentro piezas que generan arcos o chispas. No debe ser utilizada en zonas que pueden ser peligrosas, tales como zonas con riesgo de incendio, explosión, cargadas de sustancias químicas o atmósferas cargadas de humedad.
- No utilizar el aparato cerca de bañaderas, duchas, lavabos o piscinas.
- No colocar el aparato debajo de una toma. No utilizar a la intemperie.
- No intentar reparar, desmontar o modificar el aparato. El aparato no contiene piezas que el usuario pueda reparar.
- Apagar el interruptor y retirar la clavija antes de realizar el mantenimiento, y sólo trabajar con la estufa fría.
- ADVERTENCIA: CUANDO SE REALIZA EL MANTENIMIENTO, SIEMPRE RETIRAR LA CLAVIJA.
- ¡ATENCIÓN! Esta estufa funciona exclusivamente con pellet y a cáscara de avellana si la estufa está diseñada; NO USAR COMBUSTIBLES DIFERENTES DEL PELLET. Cualquier otro material que se queme, será causa de avería y funcionamiento defectuoso del aparato.
- Conservar el pellet en un lugar fresco y seco. Si se conserva en lugares demasiado fríos o húmedos, puede reducirse la potencialidad térmica de la estufa. Prestar especial atención al almacenamiento y el desplazamiento de los sacos de pellets para evitar que se machaquen y se forme en consecuencia serrín.
- Limpiar regularmente el quemador con cada encendido o con cada recarga de pellet.
- El hogar debe mantenerse cerrado, salvo durante la recarga o la eliminación de residuos, para evitar que se escape el humo.
- No encender y apagar de manera intermitente la estufa puesto que está equipada con componentes eléctricos y electrónicos que pueden dañarse.
- No utilizar el aparato como incinerador o de ninguna otra forma distinta de aquélla para la cual ha sido diseñado.
- No utilizar combustibles líquidos.
- No efectuar modificación alguna no autorizada al aparato.
- Sólo utilizar las piezas de repuesto originales recomendadas por el fabricante...

02. NORMATIVA GENERAL DE SEGURIDAD

- El combustible se presenta como pequeños cilindros con 6-7mm de diámetro, 30 mm de longitud máxima y humedad máxima del 8%. La estufa está fabricada y calibrada para quemar pellet compuesto por varios tipos de madera prensados en cumplimiento de las normativas que protegen el medio ambiente.
- El paso de un tipo de pellets a otro puede dar como resultado una pequeña variación a nivel de rendimiento, que a veces ni siquiera se puede percibir. Dicha variación puede solucionarse aumentando o disminuyendo en un único paso la potencia de uso.
- Es importante que el transporte de la estufa se realice cumpliendo con las normas de seguridad. Deben evitarse los desplazamientos imprudentes y los golpes porque pueden dañar las cerámicas o la estructura.
- La estructura metálica está tratada con pintura para altas temperaturas. Durante los primeros encendidos, es posible que se liberen malos olores por la pintura de las piezas metálicas que se seca. Ello no implica peligro alguno y basta con ventilar los ambientes. Después de los primeros encendidos, la pintura alcanza su máxima resistencia y sus características químico-físicas definitivas.
- El depósito puede contener hasta 15 kg de pellet. Para recargarlo, basta levantar la tapa de acceso y volcar el pellet, incluso con la máquina encendida, prestando atención a encuadrar el depósito. Ante ausencias prolongadas, recargar el depósito para garantizar su autonomía.
- Puede suceder que, si se vacía el depósito, el tornillo sin fin se descargue completamente hasta que se apague la máquina. Para volverla a poner en marcha y llevarla a las condiciones ideales, pueden necesitarse dos encendidos en caso de que el tornillo sin fin sea particularmente largo.
- ¡ATENCIÓN! Si la instalación no se realiza según los procedimientos indicados, en caso de falta de corriente, puede producirse revoco de humos de combustión en el ambiente.
- En algunos casos, puede ser necesario instalar un grupo de continuidad.
- ¡ATENCIÓN! Puesto que la estufa es un aparato de calefacción, presenta superficies muy calientes. Precisamente por este motivo, se recomienda máxima precaución durante el funcionamiento:

CON LA ESTUFA ENCENDIDA:

- Nunca debe abrirse la puerta.
- No debe tocarse el cristal de la puerta puesto que está muy caliente.
- Debe prestarse atención a que los niños no se acerquen a la estufa.
- No debe tocarse la salida de humos.
- No debe echarse ningún tipo de líquido en el hogar.
- No debe realizarse ningún tipo de mantenimiento hasta que la estufa esté fría.
- No debe realizarse ningún tipo de intervención, salvo con personal cualificado.
- Deben respetarse y seguirse todas las indicaciones de este manual.

03. LA SALIDA DE HUMOS

El conducto de humos es uno de los elementos clave para el buen funcionamiento de la estufa. Los mejores son los de acero (inoxidable o aluminizado), por la calidad de los materiales, la resistencia, la duración en el tiempo, la facilidad de limpieza y el mantenimiento.

- En la parte trasera, la estufa cuenta con una salida de humos circular de Φ 80mm y un terminal al cual debe conectarse el conducto de humos.
- Para facilitar la conexión al conducto de humos rígido de acero, se aconseja emplear uniones telescópicas que, además de facilitar la operación, también compensan la dilatación térmica tanto del hogar como del conducto de humos.
- Se aconseja bloquear el conducto al terminal de la estufa con silicona resistente a altas temperaturas (1 000AC). En el caso de que la embocadura del conducto de humos existente no esté perfectamente perpendicular a la salida de humos del hogar, la conexión de estos debe realizarse con la unión inclinada correspondiente. La inclinación, con respecto a la vertical, nunca debe superar los 45° y no debe sufrir estrechamientos.
- En caso de paso por pisos, es necesario interponer un manguito aislante de 10 cm de espesor.
- Es absolutamente necesario aislar el conducto de humos a lo largo de toda su longitud. El aislamiento permite mantener alta la temperatura de los humos, para optimizar el tiro, evitar condensaciones y reducir los depósitos de partículas sin quemar en las paredes del conducto. Para ello, emplear materiales aislante adecuados (lana de vidrio, fibra cerámica, materiales incombustibles de clase A1).
- El mínimo técnico para un tiro correcto de una estufa de pellets es de 2 m verticales.
- El conducto de humos debe ser impermeable a los agentes atmosféricos y es necesario evitar demasiados cambios de dirección.
- No se permite el uso de tubos metálicos flexibles y extensibles.





03. LA SALIDA DE HUMOS

CONDUCTO DE HUMOS EXISTENTE (TRADICIONAL)



CONDUCTO DE HUMOS EXTERNO



04. EL REMATE DE LA CHIMENEA

La correcta instalación del remate de la chimenea permite optimizar el funcionamiento de la estufa. El remate anti-viento de la chimenea debe estar formado por un número de elementos tales que la suma de su sección, en salida, sea siempre doble con respecto a la del conducto de humos. El remate debe colocarse de manera tal que supere la cumbrera del techo unos 150 cm aproximadamente, para que se encuentre en pleno viento.



SI

NO

3



Pendiente de la cubierta α [°]	Anchura horizontal de la zona de revoco desde el eje de la cresta A [m]	Altura mínima de la salida desde el techo Hmin =Z+0,50m	Altura de la zona de revoco Z [m]
15	1,85	1	0,5
30	1,5	1,3	0,8
45	1,3	2	1,5
60	1,2	2,6	2,1

05. EL TIRO

El tiro del conducto de humos debe estar en condiciones de vencer todas las resistencias del circuito de humos de manera tal que los humos producidos en la estufa, durante la combustión, sean aspirados y dispersos en la atmósfera mediante el conducto de evacuación y el conducto de humos. Varios son los factores meteorológicos que influyen en el funcionamiento del conducto de humos, tales como lluvia, niebla, nieve, altitud, pero el más importante es, sin lugar a dudas, el viento, que tiene la capacidad de provocar, no sólo depresión térmica, sino también depresión dinámica.

La acción del viento varía según se trate de viento ascendente, horizontal o descendente.

- Un viento ascendente siempre tiene como efecto aumentar la depresión y, por lo tanto, el tiro.
- Un viento horizontal aumenta la depresión en caso de instalación correcta del remate de la chimenea.
- Un viento descendente siempre tiene como efecto disminuir la depresión y a veces la invierte.

El exceso de tiro provoca un sobrecalentamiento de la combustión y, por lo tanto, la pérdida de eficacia de la estufa.

Parte de los gases de combustión, junto con pequeñas partículas de combustible, son aspirados en el conducto de humos antes de ser quemados. Ello disminuye la eficacia de la estufa, aumenta el consumo de pellets y provoca la emisión de humos contaminantes.

Simultáneamente, la alta temperatura del combustible, debida al exceso de oxígeno, desgasta la cámara de combustión antes de tiempo.

Por el contrario, el tiro insuficiente disminuye la combustión, enfría la estufa, produce revocos de humo en el ambiente que disminuyen la eficacia de la estufa, y provoca incrustaciones peligrosas en el conducto de humos.

06. EFICACIA DE LA ESTUFA

Paradójicamente, las estufas de gran eficacia pueden tornar más difícil el trabajo de la chimenea.

El buen funcionamiento de una chimenea depende del aumento de temperatura en su interior provocado por los humos de la combustión.

Ahora bien, la eficacia de una estufa está determinada por su capacidad de transferir la mayor parte del calor producido al ambiente a calentar. Como consecuencia de ello, a mayor eficacia de la estufa, más "fríos" son los humos residuales de la combustión y, por lo tanto, menor el "tiro".

Una chimenea tradicional, de concepción y aislamiento aproximados, funciona mucho mejor en servicio que una pequeña chimenea tradicional abierta o una estufa de mala calidad, en que la mayor parte del calor se pierde con los humos.

Por lo tanto, adquirir una estufa de calidad a menudo significa deber intervenir en el conducto de humos, incluso si ya existía y funcionaba con instalaciones anteriores, para aislarlo mejor.

Si la estufa no calienta o hace humo, siempre se debe a un tiro defectuoso.

- Un error común es conectar el tubo de la estufa a una chimenea existente, dejando que esta siga en servicio de la
 instalación anterior. De esta manera, dos instalaciones con combustible sólido están unidas por el mismo conducto
 de humos, lo cual es incorrecto y peligroso. Si se usan las dos instalaciones al mismo tiempo, la carga total de humos
 puede ser excesiva para la sección existente de la chimenea, lo que provoca revocos de humo.
- Si se usa una sola estufa, el calor de los humos sí provoca el tiro de la chimenea, el cual, sin embargo, aspirará aire frío también por la apertura de la instalación apagada, lo que vuelve a enfriar los humos y bloquea el tiro.

Por último, si ambas instalaciones son ubicadas en distintos niveles, además de los problemas expuestos, se puede interferir con el mismo principio de los vasos comunicantes, lo que provoca una evolución de los humos de combustión irregular e imprevisible



07. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Antes de instalar, es necesario respetar las siguientes indicaciones.

Escoger un lugar definitivo donde colocar la estufa y luego:

- Prever la conexión al conducto de humos para la evacuación de los humos.
- Prever la toma de aire exterior (aire para la combustión).
- Prever la conexión para la línea eléctrica con instalación de descarga a tierra.
- La instalación eléctrica de la habitación donde se instala la estufa debe contar con puesta a tierra; de lo contrario, pueden producirse anomalías en el cuadro de mandos.
- Apoyar la estufa en el piso en posición favorable para la conexión del conducto de humos y cerca de la toma de "aire para la combustión".
- El aparato debe instalarse en un piso con capacidad de carga adecuada.
- Si la construcción existente no satisface este requisito, deben tomarse medidas apropiadas (por ej., placa de distribución de carga).
- Es necesario proteger del calor todas las estructuras que pueden incendiarse si son expuestas a calor excesivo. Los pisos de madera o de material inflamable deben protegerse con material no combustible (por ejemplo: una chapa de 4 mm o cristal vitro-cerámico).
- La instalación del aparato debe garantizar un fácil acceso para la limpieza del propio aparato, los conductos de gases de escape y el conducto de humos.
- El aparato no es adecuado para ser instalado en conducto compartido.
- Durante su funcionamiento, la estufa retira una cantidad de aire del ambiente donde se encuentra, por lo tanto, es
 necesaria una toma de aire exterior a la altura del tubo ubicado en la parte trasera de la estufa. Los tubos que deben
 utilizarse para la salida de humos deben ser tubos específicos para estufas de pellets: de acero pintado o de acero
 inoxidable, de 8 cm de diámetro, con juntas adecuadas.
- La toma de "aire para la combustión" (Φ 80mm) debe alcanzar una pared que da al exterior o a habitaciones adyacentes a la de instalación, siempre y cuando cuenten con una toma de aire exterior (Φ 80mm) y no se usen como dormitorios ni cuartos de baño, ni donde haya peligro de incendio, como por ejemplo cobertizos, garaje, almacenes de materiales combustibles, etc. Estas tomas de aire deben realizarse de manera tal que no puedan obstruirse ni desde adentro ni desde afuera y deben estar protegidas con rejilla, red metálica o protección adecuada, siempre y cuando estas protecciones no reduzcan la sección mínima.
- Cuando la estufa se instala en entornos rodeada por materiales combustibles (ejemplo: muebles, revestimientos de madera, etc.) se han de respetar las siguientes distancias:
- El instalador ha de considerar también las secciones de aire convectivo durante la instalación: se han de crear pasos de aire en la estructura que alojará el aparato.



07. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

 Aunque se aconseja siempre respetar las distancias mínimas e instalar también paneles aislantes ignífugos resistentes al calor (lana de roca, cemento celular, etc.).

Se aconseja lo siguiente:

- Promasil 1000
- Temperatura de clasificación: 1000 °C
- Densidad: 245 kg/m3
- Contracción a la temperatura de referencia, 11 horas: 1,3/1000°C %
- Resistencia a la compresión en frío: 1,4 MPa
- Resistencia a la flexión: 0,5 MPa
- Coeficiente de dilatación térmica: 5,4x10-6 m/mK
- Calor específico 1,03 Kj/kgK
- Conductividad térmica a una temperatura media:
 - 200 °C → 0,07 W/mK
 - o 400 °C → 0,10 W/mK
 - 600 °C → 0,14 W/mK
 - 800 °C → 0,17 W/mK
- Grosor: 40 mm
- Cuando la estufa se encuentra encendida, puede crear depresión en la habitación donde está instalada; por lo tanto, en la habitación no deben coexistir otros aparatos con llama desnuda, excepto calderas de tipo c (estancas).
- Controlar la presencia de aire comburente. El mismo debe proceder de un espacio libre (no espacios donde haya ventiladores de extracción o bien espacio sin ventilación) o del exterior.
- No instalar la estufa en dormitorios o cuartos de baño.

INSTALACION DE LA ESTUFA

En cumplimiento de las normativas actuales para la instalación, la estufa se ha de situar en un lugar ventilado donde llegue suficiente aire para asegurar una combustión correcta y, por consiguiente, un buen funcionamiento. El local ha de presentar una volumetría no inferior a los 20 m³ y para asegurar una combustión correcta (40 m³/h de aire) y se requiere una "toma de aire combustión" que llegue a una pared que dé al exterior o en locales adyacentes al de la instalación, siempre y cuando tengan una toma de aire externa (Φ 80mm) y no se usen como dormitorios y cuartos de baño o, donde no haya riesgo de incendio, tales como cobertizos, garajes, almacenes de materiales combustibles, etc. Estas toma de aire se han de realizar para que no puedan ser obstruidas desde el interior ni el exterior y han de estar protegidas con una rejilla, red metálica u otras protecciones idóneas que no reduzcan la sección mínima.

La estufa encendido puede crear depresiones en el local de instalación; por consiguiente, en dicho local no debe haber otros aparatos con llama libre (salvo únicamente las calderas del tipo estanco o salvo que dichos aparatos cuenten con una entrada propia de aire).

No se ha de situar cerca de cortinas, sillones, muebles u otros materiales inflamables.

No se ha de instalar en atmósferas explosivas o ambientes que puedan ser potencialmente explosivos por la presencia de maquinarias, materiales o polvo que puedan causar emisiones de gas o inflamarse fácilmente con chispas. Antes de instalar la estufa de rincón de pellets verificar que todos los acabados o posibles vigas de material combustible estén situados a una distancia idónea y fuera de la zona de radiación de dicha chimenea; asimismo se ha de considerar que para no perjudicar el funcionamiento correcto del aparato es indispensable crear una recirculación del aire en su interior.

ATENCIÓN: Las estufas se han de instalar con un tiro de al menos 2 metros de tubo con un diámetro de 80 mm y certificado según la norma EN 1856-2.

07. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN





EJEMPLO DE INSTALACIÓN INCORRECTA:

No instalar nunca los tubos de evacuación del humo para que los gases de evacuación salgan por una salida recta horizontal u orientados hacia abajo.



08. ESQUEMA ELÉCTRICO TIEMME MB100

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Es posible utilizar esta tarjeta combinando o bien no, un módulo adicional.



08. ESQUEMA ELÉCTRICO TIEMME MB100

PIN		Función	Caracteristicas
1	L		
2	N		230 Vac ± 10% 50/60 Hz
2 N		ALIMENTACION DE RED	F1 = Fusible T5,0 A
3	NN		
4	FF	VENTILADOR DE HUMOS	Regulación Triac 0,9 A max
5	NN		
6	FF	VENTILADOR CALEFACCION	Regulación Triac 0,9 A max
7	N		
8	F		
9	N	VENTILADOR CANALIZACION	Regulación Triac 1,6 A max
10	L		
1	1	MOTOR SINFIN DE PELET	Regulación Triac 0,9 A max
			Contacto ON/OFF Normalmente Cerrado
12	2		
1:	3	TERMOSTATO SEGURIDAD	Cortocircuitar si no se utiliza
13			Contacto ON/OFF Normalmente Cerrado
14			
15 Bosso +		PRESOSTATO AIRE	Cortocircuitar si no se utiliza
16	Vordo —		
10		SONDA HUMOS	Termopar K: 500 o 1200 °C Max
	0		
		SONDA AMBIENTE	NTC 10K @25 °C: 120 °C Max
	9		
20	0	SONDA AMBIENTE REMOTA	NTC 10K @25 °C: 120 °C Max
21	+5V		
22	GND		
23	SEG	ENCODER	Señal TTL 0 / 5 V
24	4		
		ENTRADA INS (narámetro de	
25		configuración: P70)	Contacto ON/OFF
26	GND		
27	SEG		
31	+V	SENSOR FLUJO	-
28	GND		
		SENSOR PELET	Contatto ON/OFF

08. ESQUEMA ELÉCTRICO TIEMME MB100

31	+V		
32	F	-	-
33	COM/N		
35	NO/FON	SALIDA AUX 1 (parametro de configuración: P44)	Relé 3 A max
34	NC/FOFF	-	-

NOTA: para las salidas Ventilador Comburente (pin 3-4), Ventilador Calefacción (pin 5-6) y Salida R (pin 7-8), la absorción máxima total no tiene que superar los 3,5 A.

DISPLAY SEGÚN MODELO

Teclado de Control: Uso y Funciones

Pulsando contemporáneamente las teclas P1/P3 o K1/K5 se puede elegir el teclado conectado con la tarjeta sin entrar en el Menú Sistema: CP110 (4 teclas) y CP120 (8 teclas).

Display CP110

En la pantalla principal se visualizan las siguientes grandezas:

Display **D1**: horario, estado de funcionamiento, error, Menú, Submenú, valores grandezas; Display **D2**: potencia, código grandeza; Display **D3**: receta; Display **D4**: temperatura principal, código grandeza



Tecla	Funcion		
	Clic	Pulsación Prolongada	
P1	Visualizaciones / Salida Menú	Encendido / Extinción / Reset Bloqueo	
P2	Modificación Termostato (+) / Incremento datos	Corrección Carga Pellets	
P3	Modificación Potencia Combustión / Almacenamiento datos	Carga Manual Pellets	
P4	Modificación Termostato (-) / Decremento datos	Corrección Ventilador Humos	

Display CP120

En la pantalla principal se visualizan las siguientes grandezas:

Display **D1**: Horario, Estado de funcionamiento, Error, Menú, Submenú, Valores grandezas; Display **D2**: Potencia, código grandeza; Display **D3**: Receta; Display **D4**: Temperatura principal, Código grandeza



Tecla	Función		
	Clic	Pulsación Prolongada	
K1	Salida Menú	Encendido / Extinción / Reset Bloqueo	
K2	Modificación Potencia Combustión (+)	-	

К3	Modificación Termostato (+) / Incremento datos	Corrección Carga Pellets
К4	-	Habilitación franja horaria Crono
К5	Entrada en Menú Usuario 2 / Almacenamiento datos	Carga Manual Pellets
K6	Modificación Potencia Combustión (-)	-
K7	Modificación Termostato (-) / Decremento datos	Corrección Ventilador Humos
К8	Visualizaciones	-

Led					
L1	0		Led On: Ventilador Calefacción ON		
L2			Led On: Sinfín en el intervalo de ON		
L3			Led On: Resistencia de Encendido encendida		
L4			Led On: temperatura termostato alcanzada		
L5	É	G	Led On: programación Diaria		
L6	9	S	Led On: programación Semanal		
L7		w	Led On: programación Fin de Semana		
L8	L8 RUN		Led On: sistema encendido; Led parpadeante: sistema en Extinción		
L9	Þ	≤	Led On: falta de material en el depósito o Motor Carga activo		
L10)	Led On: Ventilador Canalización activo		
L12			Led On: Motor Limpieza activo		
L13	•	١	Led On: Dirección flujo en local o Ventilador Canalización habilitado		
L14	٢	*	Led On: Dirección flujo en remoto		

Alarmas		
Descripción	Estado Sistema	Código
Intervención Termostato Seguridad AT1: notificación incluso con Estufa Apagada	Bloqueo	Er01
Intervención Presostato Seguridad AT2: notificación con Ventilador Combustión ON	Bloqueo	Er02
Apagado por Descenso Temperatura Humos	Bloqueo	Er03

Apagado por Recalentamiento Temperatura Humos	Bloqueo	Er05
Termostato Pellets abierto (retroceso de llama en el brasero)	Bloqueo	Er06
Error Encóder: Falta señal Encóder (en caso de P25=1 o 2)	Bloqueo	Er07
Error Encóder: Regulación Velocidad Ventilador comburente no conseguida (en caso de P25=1 o 2)	Bloqueo	Er08
Valores FECHA/HORA no exactos después de falta prolongada de alimentación de red	Bloqueo	Er11
Encendido no Conseguido	Bloqueo	Er12
Hueco de tensión	Bloqueo	Er15
Regulación Flujo Aire no conseguida	Bloqueo	Er17
Falta de Combustible	Bloqueo	Er18
Sensor Flujometro roto	Bloqueo	Er39
Flujo aire mínimo en Chequeo no alcanzado	Bloqueo	Er41
Flujo aire máximo superado (F40)	Bloqueo	Er42
Error Puerta	Bloqueo	Er44
Error Encóder Sinfín: falta señal Encóder (se P81=1 o 2)	Bloqueo	Er47
Error Encóder Sinfín: regulación velocidad Sinfín no conseguida (se P81=1 o 2)	Bloqueo	Er48
Error Módulos I/O I2C	Bloqueo	Er52
Error Mantenimiento: señala que se han alcanzado las horas de funcionamiento programadas. Es necesario llamar la asistencia técnica.	Bloqueo	Mant

мензајез	
Descripción	Código
Visualización estado de las Sondas de Temperatura. El mensaje se visualiza durante la fase de Check Up e indica que la temperatura detectada por una o más sondas es igual al valor mínimo (0°C) o al valor máximo (dependiendo de la sonda que se tome en cuenta). Compruebe que las sondas estén abiertas (0°C) o en cortocircuito (detección del valor máximo de la escala de temperatura).	Sond
Temperatura ambiente mayor que 50 °C.	Hi
Mensaje que notifica que se han alcanzado las horas de funcionamiento programadas (parámetro T66). Es necesario llamar la asistencia técnica.	CLr
Puerta abierta	Port
Mensaje que aparece cuando se haya apagado el sistema de forma no manual en fase de Encendido (después de la Precarga): el sistema se apagará sólo cuando llegue a funcionar a plena capacidad.	OFF dEL
Limpieza Periódica	PCLr

Menú Usuario 1			
Visualizaciones	'isualizaciones tA: Temperatura Ambiente de la base [°C]		
	tF: Temperatura Humos [°C]		
	tr: Temperatura Ambiente Remota [°C]		
	FL: Velocidad flujo de aire primario		
	UF: Velocidad/Tensión del Ventilador de Combustión [RPM/Volt]		
	Co: Velocidad/Tiempo Sinfín ON [RPM/sec]		
	St: Tiempo restante Mantenimento 1 [h]		
	St2: Tiempo restante Mantenimento 2 [h]		
	FC: Código y revisión firmware		
	FYSYI01000033.X.Y (artículo sin Radiocontrol 2Ways)		
	FYSYI01000037.X.Y (artículo con Radiocontrol 2Ways)		
	494: Código Artículo Fábricante: 0Y.0X		
Regulación de la Potencia de Trabajo	Pulse con simple clic la tecla P3 o K2/K6 : el display D2 parpadea. A través de los clics siguientes se puede modificar la potencia según los valores de los cuales se dispone. Ej.: 1–2–3–4–5–A (A=Combustión Automática). Después de 5 segundos el nuevo valor estará almacenado y el display volverá a la normal visualización.		
Carga Manual Pellets	Con pulsación larga de la tecla P3 o K5 se activa la Carga Manual Pellets, activando el Sinfín en modalidad continua. El display inferior visualiza LoAd , el superior el tiempo de carga pasado. Para interrumpir la carga pulse una tecla cualquiera. La carga se interrumpirá automáticamente después de 300 segundos.		
Calibración Carga Pellets	Se accede pulsando prolongadamente la tecla P4 o K7 (hay que repetir dos veces el procedimiento para acceder a la modalidad modificación). El display inferior visualiza Pell , el superior el valor configurado. Con la tecla P2/P4 o K3/K7 se incrementa/decrementa el valor; el valor de fábrica es 0. El valor se almacena después de 5 segundos y el display vuelve a la normal visualización. Habilitado solo si A64=1.		
Calibración Ventilador Combustión	Se accede pulsando prolongadamente la tecla P4 o K7 (hay que repetir dos veces el procedimiento para acceder a la modalidad modificación). El display inferior visualiza UEnt , el superior el valor configurado. Con las teclas P2/P4 o K3/K7 se incrementa/decrementa el valor configurado; el valor de fábrica es 0 El valor se almacena después de 5 segundos y el display vuelve a la normal visualización. Habilitado solo si A64=1.		
Regulación del Termostato de Trabajo	El valor actual del termostato se muestra en el display inferior; si P69 es distinto de 0 y el flujo de aire está dirigido hacia el ambiente remoto, se visualiza el termostato Th53.		
Habilitación Crono (sólo para teclado CP120)	Pulsando prolongadamente la tecla K4 se selecciona y se habilita la modalidad de funcionamiento del cronotermostato		
	Programación Image: Constrained of the second of the s		
	Programación GSW Crono Semanal deshabilitado		

Menú Usuario 2			
Se accede al menú pulsando contemporáneamente las tecla P3 y P4 durante 3 segundos (teclado CP110) o K5 (teclado CP120).			
Regulación Potencia de Calefacción (Air)	Permite modificar la potencia del Ventilador Calefacción, si A04=1 el menú no será visible		
	Calefacción	Descripción	
	1–Número potencias usuario	Potencia regulada en Manual desde 1 a Número Potencias usuario	
	Auto	Potencia regulada en automático según el valor del parámetro P06	
Potencia de Canalización (Air1)	Permite modificar la potencia del Ventilador Canalización. Será visible sólo seleccionando un sistema de		
	calefacción que disponga de 2 Ventiladores Calefacción.		
Selector (SEL)	Permite modificar la posición del Selector y así cambiar la dirección del flujo del aire de calefacción.		
	Display	Descripción	
	LoC	Flujo de aire direccionado hacia el ambiente donde se encuentra la estufa	
	rEM	Flujo de aire direccionado hacia el ambiente remoto	
Termostatos (TErM)	Menú que permite modificar o selecciona un sistema de cale	el valor del Termostato Ambiente Remoto, será visible sólo si A18 =1 y se facción que disponga de dicho termostato	

Crono (Cron)	Menú para la programación de las franjas horarias de Encendido/Apagado del	l sistema.
	Está formado por dos submenús:	
	-Menú Habilitación Crono	
	Este menú permite seleccionar la modalidad de funcionamiento del crono ter aparece la escrita ModE.	mostato y activarla. En el display
	ΜΟΡΑΙ ΙΡΑΡ	I FD
	Gior: Programación Diaria	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	SEtt: Programación Semanal	⊙
	FiSE: Programación Fin de Semana	○ ○ ● ④-GSW
	OFF: Deshabilita todas las programaciones	⊙
	 -Menú Programación Franjas Horarias En el display aparece la escrita ProG. Está formado por 3 submenús correspor programación permitidas: 	idientes a las 3 modalidades de
	<i>Diaria:</i> Permite configurar 3 programaciones para cada día de la se Semanal: Permite configurar 3 programaciones al día, iguales para cada d	mana. día de la semana.
<i>Fin de Semana:</i> Permite configurar 3 programaciones al d a viernes y la de los sábados y domingos.		o entre la programación de lunes
	VISUALIZACIONES Modalidad Diaria: El día de la semana	DISPLAY
	Modalidad semanal: Lunes-Domingo	M S
	Modalidad fin de semana: Lunes-Viernes	
	Sábado-Domingo	M F S S
	Para el horario de On se enciende el segmento en la parte baja del display D2	2 1, Mo
	Para el horario de Off se enciende el segmento en la parte alta del display D2	2 1' Mo

Instrucciones

Para cada programación se tiene que configurar el horario de ON y el horario de OFF.

		DESCRIPCIÓN	DISPLAY	
	1) Despláce	se por el menú con las teclas P2/P4 o K3/K7 hasta llegar al submenú		
	deseado y p	oulse la tecla P3 o K5	Giorn	
	2) Pulse las	teclas P2/P4 o K3/K7 para seleccionar una de las tres programaciones		
	disponibles		1 I M O	
	3) Pulse la t	00 00		
	4) Seleccion	e el horario de ignición	1 I M O	
	5) Pulse la t	ecla P3 o K5 para entrar en modificación: el valor seleccionado (horas o		
	minutos) pa	rpadea. Pulse las teclas P3 o K5 para pasar de horas a minutos y al revés,	01.00	
	P2/P4 o K3/	/K7 para modificar el valor.	1 ₁ Mo	
	6) Pulse la t	ecla P3 o K5 para almacenar el valor configurado	21.30	
			1 ₁ Mo	
	7) Seleccion	le con la tecla P2 o K3 el horario de OFF y repita el procedimiento a partir	00.00	
	del punto 5		1 ^I Mo	
	 <u>Sólo</u> configurando en las horas el valor 23 se podrán incrementar los minutos desde el valor 45 al valor 59 para conseguir el encendido entre dos días. Programación entre dos días: Configure para una franja de programación de un día de la semana el horario de OFF en las 23:59. Configure para una franja de programación del día de la semana siguiente el horario de ON en las 00:00. 			
	Ejemplo			
	Programación Crono Lunes			
	ON	22.00 23.59	OFF	
		LIMO I'MO		
	ON	1 ₁ Tu 1 ¹ Tu	OFF	
Receta de Combustión (ricE)	Menú Receta puede config	a de Combustión; el valor máximo es el número de recetas visibles por el usu gurar en el menú Ajustes por Defecto, parámetro <mark>P04.</mark> Si el parámetro <mark>P04=</mark> 1	ario. Este valor se el Menú no será	

visible.

Reloj (<mark>oroL</mark>)	Permite configurar el día y el horario corriente. El display superior muestra horas y minutos, el de abajo el día de semana.			
	INSTRUCCIONES	DISPLAY		
	Pulse la tecla P3 o K5 para entrar en modificación. El valor seleccionado (horas, minutos, día) parpadea. Modifique el valor con las teclas P2/P4 o K3/K7 . Pulse la tecla P3 o K5 para pasar a modificar los demás parámetros. Vuelva a pulsar	07.33 Mo		
	P3 o K5 para almacenar el valor configurado.			
Control remoto (TELE)	Este menú permite habilitar y deshabilitar el funcionamiento del control remoto SYTX.			
	El sistema gestiona un control remoto que puede comunicar con la tarjeta a una distance El control remoto dispone de 4 botones a través de los cuales se puede encender y apage cambiar la potencia de funcionamiento.	cia de hasta 10 metros. gar el sistema y		
	Las teclas <i>Disminución Potencia</i> y <i>Aumento Potencia</i> no estarán habilitados al funcionan de combustión está en automático. Se puede modificar la potencia de combustión desd Número potencias usuario (parámetro P03).	niento si la potencia le Potencia 1 hasta		
	Aprendizaje Código			
	La unidad de control reconoce la señal del Control Remoto mediante un código, que ser con el procedimiento de autoaprendizaje. Para una correcta transmisión entre control r control el código de transmisión tiene que ser el mismo en ambos dispositivos. El código se tuviese la necesidad de cambiarlo, siga las siguientes instrucciones:	á posible modificar emoto y tarjeta de o por defecto es 0, si		
	<i>Sobre Control Remoto</i> : Abra el vano batería moviendo la tapa hacia la derecha.			
	Modifique la configuración de los dip-switch al interior y vuelva a tapar			
	Sobre Unidad de Control:			
	Quite la alimentación de la tarjeta. Vuelva a conectar la alimentación, presionando al m del Control remoto durante 5 segundos hasta que el control remoto emita una señal ac el almacenamiento del nuevo código.	ismo tiempo una tecla ústica que confirmará		
	Presente sólo para artículos sin Radiocontrol 2Ways			
Reset Limpieza (rCLr)	Menú para resetear la función "Mantenimiento 2 Sistema". Será visible sólo si T67 está	por encima de 0.		
Menú Aprendizaje (LEAr)	Menú para el aprendizaje del código del Radiocontrol 2Ways.			
	Presente sólo en artículos con Radiocontrol 2Ways.			
Menú Técnico (TPAr)	Menú para acceder a los datos reservados al personal técnico. El acceso está protegido	por contraseña		

10. MÓDULO WIFI 4 HEAT

9.1 Modelos con sistema wifi según modelo. (Opcional)

Manual de conexión y puesta en marcha.





BOTON DE RESET

Pasos a seguir para la conexión del módulo wifi con la estufa y la APP.

- 1. Conectar módulo 4heat a la corriente y a la placa electrónica de la estufa
- 2. Instalar la APP 4heat en el Smartphone
- 3. Pulsar el botón ADD 4HEAD de la APP
- 4. Presionar en el módulo el botón configuración
- 5. Conectar el Smartphone a la red wifi 4HEAD y pulsar "siguiente"
- 6. Seleccionar la red wifi de la vivienda e introducir la contraseña. Pulsar ok
- 7. Poner un pin de acceso, un nombre para este equipo.
- 8. Puede empezar a usar la APP 4HEAT.

11. ANEXO CANALIZACION

9.1 Modelos con sistema de canalización.

Se accede al menú pulsando contemporáneamente las teclas P3 y P4 durante 3 segundos (teclado CP110) o K5 (teclado CP120).			
Regulación Potencia de	Permite modificar la potencia del Ventilador Calefacción		
Calefacción (Air)			
	Calefacción	Descripción	
	1–Número potencias	Potencia regulada en Manual desde 1 a Número Potencias	
	usuario	usuario	
	Auto	Potencia regulada en automático	
Potencia de Canalización	Permite modificar la potencia del Ventilador Canalización. Será visible sólo en modelos canalizables		
(Air1)			

Observaciones:

- La canalización en las estufas funcionan con un ventilador independiente
- El diametro de conexión del ventilador es 60mm, el adaptador de 60 80 no esta incluido. Según el modelo puede disponer de dos salidas traseras de diametro 80mm.
- El ventilador de la canalizacion permite máximo 3 metros de tubo en total.
- Cuando la canalización esta desactivada , ésta puede encenderse por seguridad si la estufa detecta temperatura alta de humos para evacuar el calor, la estufa pasara a estado de modulación, después volvera a pararse.
- Desde nuestro display podemos poner el ventilador de la canalización desde apagado hasta potencia de 1 a 5.

11. ANEXO CANALIZACION

9.2 Sensor de flujo (según modelo).

El sensor de flujo Huba Control está diseñado, para que en aquellas estufas que venga instalado de serie, haga una lectura de la diferencia de presión existente entre la entrada de aire en la estufa y la salida, pudiendo así hacer pequeñas regulaciones en la combustión a través del ventilador de aire, ajustando así la depresión en chimenea según el tipo de instalación.

Ej.: Dos estufas instaladas en el mismo lugar con chimeneas de distinta longitud crean distinta depresión, con éste sistema, se auto regulan sin la necesidad de la intervención del servicio técnico oficial.

¡IMPORTANTE! QUE EL SENSOR DE FLUJO ESTÉ INSTALADO EN SU ESTUFA NO EXIME LA OBLIGATORIEDAD DE HACER LA PUESTA EN MARCHA POR EL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO NI DE HACER LOS MANTENIMIENTOS OBLIGATORIOS MARCADOS POR LA LEY Y EL FABRICANTE.

CUALQUIER PROBLEMA OCASIONADO EN LA ESTUFA PROVOCADO POR LO ANTERIORMENTE DESCRITO EXIME A VERTEX LIFE S.L DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CUANTO A LA GARANTÍA DE LA MISMA.



Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento en la estufa, tomar las siguientes precauciones:

- Asegurarse de que todas las piezas de la estufa estén frías.
- Asegurarse de que las cenizas estén totalmente apagadas.
- Asegurarse de que el interruptor general esté en posición OFF.
- Desconectar el enchufe de la toma, para evitar contactos accidentales.

• Concluida la fase de mantenimiento, controlar que todo esté en orden como antes de la intervención (quemador colocado correctamente).



Se ruega seguir atentamente las siguientes instrucciones para la limpieza. Su incumplimiento puede provocar problemas en el funcionamiento de la estufa.

12.1 Limpieza y aspirado de la cámara de combustión (una vez al día)



Paso 1: retire el deflector. Para ello remueva los dos tornillos que lo sujetan en la parte superior.



Paso 2: remueva los tornillos superiores de los pasos de humos laterales.

NOTA: en algunos modelos es necesario remover las placas de vermiculita para poder proceder a la limpieza. Retírelas cuidadosamente y cuando termine colóquelas en la misma posición. Recuerde que la vermiculita es muy frágil.



Paso 3: retire el soporte del brasero. Para ello ha de remover 4 tornillos que lo sujetan a la chapa frontal de la cámara de combustión.



Paso 4: remueva los tornillos interiores de los pasos de humos.

Paso 5: retire los pasos de humos laterales (puede tener que aplicar cierta fuerza para llevar a cabo dicha tarea).





Paso 6: por último proceda a aspirar concienzudamente toda la cámara de combustión.

12.2 Limpieza de las superficies

Para la limpieza de las superficies utilizar un trapo con agua o agua y jabón neutro.



El uso de detergentes o disolventes agresivos dañan las superficies e la estufa. Antes de utilizar cualquier detergente se aconseja probarlo sobre una zona que no esté a la vista o ponerse en contacto con el Centro de Asistencia Autorizado para solicitar consejos al respecto.

12.3 Limpieza de las piezas de metal

Para limpiar las piezas de metal de la estufa utilizar un paño suave humedecido en agua. Nunca limpiar las piezas de metal con alcohol, disolventes, gasolina, acetonas u otras sustancias desengrasantes. En caso de utilización de dichas sustancias nuestra empresa declina toda responsabilidad. Eventuales variaciones de la tonalidad de las piezas de metal pueden deberse a un uso inadecuado de la estufa.



¡ATENCIÓN!

Es necesario hacer la limpieza diaria del quemador y periódica del cenicero. La poca o ninguna limpieza en algunos casos puede provocar fallos en la ignición de la estufa con el consiguiente daño en ésta o en el ambiente (potenciales emisiones de hollín e inquemados). No reintroducir el pellet que eventualmente se encuentra en el quemador que no se ha quemado.

12.4 Limpieza del quemador y de su soporte

Cuando la llama adquiere tonos de color rojo o es débil, acompañada de humo negro, significa que hay depósitos de cenizas o incrustaciones que no permiten el correcto funcionamiento de la estufa y que deben eliminarse (Fig. 11). Extraer el quemador todos los días simplemente levantándolo de su sede; luego limpiarlo de cenizas y eventuales depósitos que podrían formarse, prestando especial atención a liberar orificios obstruidos utilizando una herramienta puntiaguda (no provista como equipamiento de la máquina). Esta operación se torna necesaria especialmente las primeras veces con cada encendido, sobre todo si se utilizan pellets distintos de los que provee nuestra empresa. La frecuencia de esta operación estará determinada por la frecuencia de uso y por la elección del pellet.

Es conveniente controlar también el soporte del quemador aspirando eventuales cenizas presentes.



12.5 Cajón de cenizas

Abrir la puerta y extraer el cajón de cenizas.

Quitar con un aspirador todas las cenizas que se hayan depositado en su interior. Esta operación puede efectuarse con mayor o menor frecuencia según la calidad del pellet utilizado.

12.6 Limpieza del vidrio

La estufa tiene un sistema auto limpiante del vidrio. Mientras la estufa está funcionando, una capa de aire se desplaza a lo largo de la superficie del mismo, manteniendo alejadas cenizas y suciedad. No obstante, con el paso de las horas se formará una pátina grisácea que debe limpiarse cuando se apague la estufa. Que el vidrio se ensucie depende además de la calidad y cantidad de pellet utilizado.

La limpieza del vidrio debe efectuarse con la estufa fría y los productos aconsejados y testeados por nuestra empresa.

Cuando se lleve a cabo esta operación, observar siempre que la junta gris alrededor del vidrio esté en buen estado. La falta de control del estado de esta junta puede comprometer el funcionamiento de la estufa. No obstante, el pellet de baja calidad puede hacer que se ensucie el vidrio.

12.7 Limpieza de los ventiladores

La estufa posee dos ventiladores (ambiente y humos) ubicados en la parte trasera e inferior de la propia estufa.

Eventualmente, las acumulaciones de polvo o cenizas sobre las aspas de los ventiladores hacen que estos se desequilibren, provocando ruidos durante el funcionamiento.

Por lo tanto, es necesario limpiar los ventiladores, al menos, anualmente. Dado que dicha operación implica desmontar algunas piezas de la estufa, encargar la limpieza del ventilador sólo a nuestro Servicio Técnico Autorizado.

12.8 Limpieza de fin de temporada

Al final de la estación, cuando la estufa ya no se utiliza, se aconseja una limpieza más cuidadosa y general:

• Quitar todos los pellet del depósito y del sinfín.

Limpiar cuidadosamente el quemador, el soporte del quemador, la cámara de combustión y el cajón de cenizas.

El seguimiento de los puntos anteriores supone sólo un control del estado de la estufa. Es necesario limpiar muy cuidadosamente el tubo de descarga o el conducto de humos y controlar el estado de la tolva; si fuera necesario, solicitando ayuda al Centro de Asistencia Autorizado. Es necesario, lubricar las bisagras de la puerta y de la manilla. Revisar también si el cordón de fibra cerámica junto al vidrio estuviera gastado o demasiado seco, elemento que se encuentra situado en la pared interna de la puerta, y si fuera necesario solicitar el repuesto a su Centro de Asistencia Autorizado.

12.9 Limpieza de la instalación de extracción de humos

Hasta adquirir una aceptable experiencia respecto de las condiciones de funcionamiento, se aconseja efectuar este mantenimiento al menos mensualmente:

- Desconectar el cable de alimentación eléctrica.
- Quitar el tapón del racor en T y limpiar los conductos.
- Si fuera necesario, al menos para las primeras veces, dirigirse a personal cualificado.
- Limpiar cuidadosamente la instalación de escape de humos: a tal fin ponerse en contacto con un limpiachimeneas profesional.
- Limpiar el polvo, las telas de araña, etc. de la zona de atrás de los paneles del revestimiento interno una vez al año, en especial

los ventiladores.

12.10 Sustitución de los vidrios

La estufa está provista de un vidrio cerámico de 4 mm de espesor, resistente a un shock térmico de 750ºC. El vidrio puede romperse solamente debido a un fuerte impacto o por un uso incorrecto.

No golpear la puerta ni el vidrio.

En caso de rotura, sustituir el vidrio sólo con un repuesto original provisto por el Centro de Asistencia Autorizado.

12.11 Mantenimiento anual a cargo del Centro de Asistencia

Estas operaciones debe programarlas anualmente el Centro de Asistencia Autorizado y son necesarias para asegurar que se mantenga la eficiencia del producto, garantizando su funcionamiento en condiciones de seguridad.

- Limpieza cuidadosa de la cámara de combustión.
- Limpieza e inspección del conducto de escape de humos.
- Control de la estanqueidad de las guarniciones.
- Limpieza de los mecanismos y de las piezas en movimiento (motores y ventiladores).
- Control de la parte eléctrica y de los componentes electrónicos.

12.12 Operaciones a efectuar cada año antes del encendido.

- Limpieza general interna y externa.
- Limpieza cuidadosa y desincrustación del quemador y del compartimiento correspondiente.
- Limpieza de motores, control mecánico de holguras y fijaciones.

• Limpieza del canal de humos (sustitución de las guarniciones en los tubos) y del compartimiento del ventilador de extracción de humos.

• Limpieza del tubito de silicona conectado al presostato.

• Limpieza, inspección y desincrustación del compartimiento de la resistencia de encendido, sustitución de la misma si fuera necesario.

- Limpieza/control del display.
- Inspección visual de los cables eléctricos, de las conexiones y del cable de alimentación.
- Limpieza del depósito de pellet y control de holguras del grupo sinfín -motoreductor.
- Sustitución de la guarnición de la puerta de combustión.
- Prueba funcional, carga del sinfín, encendido, funcionamiento durante 10 minutos y apagado.

13. LIMPIEZA DIARIA

13.1 Introducción

La estufa necesita una simple pero frecuente limpieza para poder garantizar la máxima eficacia y un funcionamiento normal.

Se aconseja que un técnico autorizado realice el mantenimiento regular de la estufa.

No debe pasarse por alto la limpieza de temporada que debe efectuarse cuando se reanude el uso de la estufa. En efecto, durante la temporada estival podrían haberse creado impedimentos para que los gases de escape puedan fluir normalmente (por ej. nidificaciones).

No son poco frecuentes a los primeros fríos o con el viento los incendios del conducto de humos por los residuos que allí se encuentran. A continuación, se brindan algunos consejos en el desafortunado caso de que esto pudiera ocurrir:

- Bloquear de inmediato el acceso del aire al conducto.
- Usar arena o puñados de sal gruesa, no agua, para apagar el fuego y las brasas.
- Alejar del conducto candente objetos y muebles.

TAMBIÉN PARA PREVENIR ESTE TIPO DE ANOMALÍA, ES FUNDAMENTAL LA LIMPIEZA ANUAL DEL CONDUCTO DE HUMOS.

ATENCIÓN:

- PARA LA LIMPIEZA EXTERIOR DE LA ESTUFA, SÓLO USAR UN PAÑO SECO.
- AL FINALIZAR LA TEMPORADA, CON EL ÚLTIMO ENCENDIDO, EL PELLET RESIDUAL EN EL TORNILLO SIN FIN DEBE CONSUMIRSE COMPLETAMENTE. EL TORNILLO SIN FIN DEBE QUEDAR VACÍO PARA EVITAR SU OBSTRUCCIÓN POR RESIDUOS DE SERRÍN SOLIDIFICADO DEBIDO A LA HUMEDAD.

13.2 Limpieza diaria

Operaciones a realizar con la estufa completamente fría:

- Vaciar la caja de cenizas: aspirándola o arrojando la ceniza en el cesto de la basura.
- Aspirar la cámara de combustión: Cuide que no haya brasas encendidas todavía. De ser así su aspira cenizas se incendiará.
- Retirar la ceniza que se ubica en el interior del fogón y en la puerta.
- Limpiar el vidrio con un paño húmedo o con una bola de periódico humedecida y pasada en la ceniza. Si la operación se realiza con la estufa caliente podría explotar el vidrio.



ATENCIÓN: PARA LA LIMPIEZA EXTERNA DE LA ESTUFA USAR SOLO UN PAÑO SECO. NO UTILIZAR MATERIAL ABRASIVO O PRODUCTOS QUE PUDIERAN CORROER O BLANQUEAR LAS SUPERFICIES.

13.3 Responsabilidad del fabricante

El fabricante declina toda responsabilidad penal y/o civil, directa y/o indirecta, por:

- Incumplimiento de las instrucciones que el manual de instrucciones contiene.
- Modificaciones y reparaciones no autorizadas.
- Uso no conforme con las directivas de seguridad.
- Instalación no conforme con las normas vigentes en el país de instalación y con las directivas de seguridad.
- Falta de mantenimiento.
- Uso de piezas de repuesto no originales o no específicas para el modelo de estufa sucesos extraordinarios.

14. ANOMALÍAS Y SOLUCIONES POSIBLES

PROBLEMA		CAUSA	CAUSA		
PRIMER ENCENDIDO		CON EL FIN DE FAVORECER EL PRIMER ENCENDIDO DEL APARATO, TAL VEZ SEA NECESARIO REPETIR LA FASE DE CARGA INICIAL ALGUNAS VECES YA QUE EL TORNILLO SINFÍN COMPLETAMENTE VACÍO TARDA UN TIEMPO DETERMINADO PARA LLENARSE			
DISPLAY APAGADO		AUSENCIA ALIMENTACIÓN	CONTROLAR LA CLAVIJA Y LA PRESENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA		
		CABLE DE CONEXIÓN DEFECTUOSO	LLAMAR A LA ASISTENCIA TÉCNICA		
		FUSIBLE INTERRUMPIDO TARJETA	LLAMAR A LA ASISTENCIA TÉCNICA		
		TARJETA DEFECTUOSA	LLAMAR A LA ASISTENCIA TÉCNICA		
		DISPLAY DEFECTUOSO	LLAMAR A LA ASISTENCIA TÉCNICA		
		FALTA PELLET	CONTROLAR DEPÓSITO.		
		INTERVENCIÓN TERMOSTATO DE SEGURIDAD	REARMAR EL TERMOSTATO MANUAL EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESTUFA		
	EL PELLET	TORNILLO SINFÍN BLOQUEADO	DESCONECTAR CLAVIJA, VACIAR DEPÓSITO, ELIMINAR POSIBLES CUERPOS		
		MOTOR TORNILLO SINFÍN			
		DEFECTUOSO			
		ALARMA ACTIVADA	CONSULTAR PÁRRAFO ALARMAS		
18					
ERR		QUEMADOR SUCIO	LIMPIAR QUEMADOR		
03	EL PELLET	TEMPERATURA DEMASIADO RÍGIDA	REPETIR ENCENDIDO VARIAS VECES Y VACIAR EL QUEMADOR		
ERR (BAJA PERO NO SE	PELLET MOJADO	VERIFICAR EL LUGAR DE ALMACENAJE PELLET.		
щ	ENCIENDE	BUJÍA ENCENDIDO DEFECTUOSA	LLAMAR A LA ASISTENCIA TÉCNICA		
EIR 0		SONDA HUMOS DEFECTUOSA	LLAMAR A LA ASISTENCIA TÉCNICA		
N NO		VENTILADOR SALIDA HUMO DEFECTUOSO	LLAMAR A LA ASISTENCIA TÉCNICA		
ALAI		TARJETA DEFECTUOSA	LLAMAR A LA ASISTENCIA TÉCNICA		
		AUSENCIA ALIMENTACIÓN	CONTROLAR LA CLAVIJA Y LA PRESENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA		
	LA ESTUFA	FALTA PELLET	CONTROLAR DEPÓSITO		
	SE APAGA DURANTE	TORNILLO SINFÍN BLOQUEADO POR UN CUERPO EXTRAÑO	DESCONECTAR CLAVIJA, VACIAR DEPÓSITO, ELIMINAR POSIBLES CUERPOS EXTRAÑOS, TIPO TORNILLOS, ETC.		
	EL FUNCIONA	PELLET DE MALA CALIDAD	CAMBIAR PELLET		
	MIENTO	REGULACIÓN PELLET A LA POTENCIA MÍNIMA INSUFICIENTE	LLAMAR A LA ASISTENCIA TÉCNICA		
		ALARMA ACTIVADA	CONSULTAR PÁRRAFO ALARMAS		
		TAPÓN DISPOSITIVO ANTIEXPLOSIÓN NO SITUADO CORRECTAMENTE O AUSENTE			
		CHIMENEA PARCIALMENTE OBSTRUIDA	CHIMENEA PARCIALMENTE OBSTRUIDA		
	ΔΜΔΙΕΝΤΔ	AIRE DE COMBUSTIÓN	AIRE DE COMBUSTIÓN INSUFICIENTE		
ER	R 02	ESTUFA ATASCADA	ESTUFA ATASCADA		
ALARM NO RED ERR 15 RiS / ECO DISPLAY BLOQUEADO		ASPIRADOR HUMO DEFECTUOSO /			
		SUCIEDAD			
		INADECUADA	REGULACIÓN AIRE COMBURENTE INADECUADA		
		INTERRUPCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	INTERRUPCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA		
		TEMPERATURA AMBIENTE CONFIGURADA ALCANZADA / FUNCIONAMIENTO CORRECTO			
		TEMPERATURA AMBIENTE	ΤΕΜΡΕΒΑΤΙΙΒΑ ΑΜΒΙΕΝΤΕ CONFIGURADA ΑΙ CANZADA		
		CONFIGURADA ALCANZADA			
PC	CLR		CICLO PERIÓDICO DE LA LIMPIEZA QUEMADOR		
ΑI	ARM DEP	INADECUADO	LARGO CHIMENEA EXCESIVO O INADECUADO		
ERR 02	EVACUACIÓN OBSTRUIDA	EVACUACIÓN OBSTRUIDA			

14. ANOMALÍAS Y SOLUCIONES POSIBLES

		DEIAR ENERIAR LA ESTUEA. REARMAR EL TERMOSTATO MANUAL EN	
	TEMPERATURA CAI DERA	LA PARTE POSTERIOR, ENCENDER DE NUEVO LA ESTUEA, DISMINUIR	
	DEMASIADO ELEVADA	LA POTENCIA DE LA ESTUFA. SI EL PROBLEMA PERSISTE. LLAMAR A UN	
		TÉCNICO ESPECIALIZADO	
	INTERRUPCIÓN TEMPORAL	DEJAR ENFRIAR LA ESTUFA, REARMAR EL TERMOSTATO MANUAL EN	
ALARM SIC	ENERGÍA	LA PARTE POSTERIOR. ENCENDER DE NUEVO LA ESTUFA	
ERR 01	VENTILADOR INTERCAMBIADOR	LLAMAR A LA ASISTENCIA TÉCNICA	
	DEFECTUOSO		
	TERMOSTATO DE REARME	μαμάρα μα αδιστενιζία τέςνηςα	
	DEFECTUOSO		
	TARJETA DEFECTUOSA	LLAMAR A LA ASISTENCIA TÉCNICA	
ALARM SONDA HUMOS	SONDA HUMOS DEFECTUOSA	LLAMAR A LA ASISTENCIA TÉCNICA	
ERR 05	SONDA HUMOS DESCONECTADA	LLAMAR A LA ASISTENCIA TÉCNICA	
	SONDA HUMOS DEFECTUOSA	LLAMAR A LA ASISTENCIA TÉCNICA	
	TARJETA DEFECTUOSA	LLAMAR A LA ASISTENCIA TÉCNICA	
	VENTILADOR INTERCAMBIADOR	LLAMAR A LA ASISTENCIA TÉCNICA	
ALARM HOT TEMP / ERR 05	POTENCIA MÁXIMA EXCESIVA	LLAMAR A LA ASISTENCIA TÉCNICA	
RADIOMANDO NO SE		INTENTAR DESCONECTAR ELECTRODOMÉSTICOS O APARATOS QUE	
CONECTA (BUSCAR CAMPO)	PUSIBLE INTERFERENCIA	PUEDEN GENERAR CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS	
RADIOMANDO NO SE		CONTROLAR BATERÍAS / RADIOMANDO DEFECTUOSO	
ENCIENDE			

15.1 Información general

15.1.1 Importante.

Este anexo informativo va destinado a garantizar la correcta instalación del equipo así como de los medios de seguridad que la instalación de este tipo de aparatos generadores de calor requiere. Dicha instalación será realizada por personal cualificado, de manera que cumpla con toda la reglamentación que le sea de aplicación tanto a nivel local, como a nivel nacional y europeo, de no ser así el fabricante no se hará cargo de las averías o de los problemas que la incorrecta instalación de dicho equipo, pueda ocasionar.

Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de iniciar la instalación del equipo y su puesta en marcha.

15.1.2 Capacidad y rendimiento según modelo.

La potencia identificada en el equipo está sujeta a la calidad del tipo de combustible (ver apartado 2.3: *Tipos de Combustible*).

El rendimiento y la eficiencia del mismo están asociados a la calidad del combustible y otros factores a tener en cuenta como son el aislamiento térmico optimizado de la vivienda, orientación de la vivienda, altitud geográfica, superficie y volumen a calentar, distribución de la vivienda y ubicación del aparato. Los metros cúbicos calefactables indicados por el vendedor se entienden aquellos que se miden en habitáculos totalmente diáfanos, sin divisiones verticales.

Para ello, es conveniente un dimensionado adecuado del habitáculo por parte de algún experto.

15.1.3 Primer encendido.

EL PRIMER ENCENDIDO O PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DEBERÁ SER REALIZADO POR UN TÉCNICO AUTORIZADO Y HOMOLOGADO POR LA MARCA PARA QUE PUEDA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA CHIMENEA Y DE LA MÁQUINA. DE NO SER ASÍ, NO SE ENTENDERÁN COMO FALTA DE CONFORMIDAD CUALQUIER RECLAMACIÓN O INCIDENCIA NO COMUNICADA POR EL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.

15.2 Instrucciones de instalación y funcionamiento.

15.2.1 Seguridad en la instalación y el equipo.

-No poner en marcha el equipo con las puertas de registro abiertas.

-Evitar la proximidad de personas a las partes de la máquina que puedan estar sujetas a calor. (Se aconseja en ciertos casos, como en el de niños, colocar rejillas protectoras de quemaduras).

-Realizar de forma rigurosa y estricta los tiempos de limpieza y mantenimiento. Cualquier daño producido por no respetar los controles de mantenimiento, no está cubierto por la garantía.

-Para garantizar un funcionamiento fiable, económico y seguro del sistema de calefacción, el usuario está obligado a hacer revisar y limpiar la máquina como mínimo una vez al año si no ha alcanzado el total de horas de funcionamiento estimadas para ello y siempre que las alcance. Este mantenimiento deberá hacerlo con un servicio técnico autorizado de forma obligatoria durante el tiempo que la máquina esté en cobertura. Es aconsejable seguir haciéndolo una vez expirado este periodo.

- Una vez al mes, durante la campaña de uso, deberá realizar limpieza de la máquina de acuerdo al manual de instrucciones que acompaña.

-El fabricante no se hará responsable de los daños o incidencias causadas por cualquier modificación técnica al equipo. Si se modifica cualquier parámetro del menú interno por personal no autorizado por la marca o formado por la misma, la máquina quedará exenta de atención en garantía.

-Debe garantizarse el caudal de aire fresco para la correcta combustión de la máquina.

-La ubicación del equipo debe de respetar las medidas con las demás superficies adyacentes (paredes, muebles, electrodomésticos, paneles, etc.) no siendo nunca inferior a 50 cm.

-Si el suministro eléctrico al equipo no procede de una empresa suministradora acreditada, (por ejemplo, grupos electrógenos, paneles solares, baterías, etc.) la garantía dejará de tener validez, para la cual asegúrese la correcta alimentación de la estufa.

Los daños producidos por cortes de suministro al equipo no serán atendidos en cobertura, incluso si es el propio usuario el que corta voluntariamente el suministro eléctrico con el diferencial o interruptor alimentador de la máquina en proceso de trabajo, apagado o enfriamiento.

-Cualquier intervención realizada por personal NO AUTORIZADO por el fabricante, así como el incumplimiento de estos consejos de seguridad provoca la pérdida de la garantía y exime al fabricante de cualquier responsabilidad en daños que pudieran causarse.

15.2.2 Instalación y elementos de seguridad en la instalación.

Antes de realizar la instalación se debe controlar la situación de las chimeneas, conductos de salida de humos o puntos de evacuación de gases de los aparatos, en lo referente a:

* Prohibiciones relativas a la instalación.

* Distancias legales.

* Límites establecidos por los reglamentos administrativos locales o por disposiciones generales de las autoridades competentes.

* Límites convencionales derivados de reglamentos de comunidades de vecinos, servidumbres o contratos.

En general, la instalación debe cumplir con toda la reglamentación que le sea de aplicación tanto a nivel local, como a nivel nacional y europeo.

La instalación mínima requerida por el fabricante para evitar problemas de seguridad y optimizar el equipo será de:

-No se podrá utilizar en la instalación MÁS DE 2 METROS de salida de humos en posición horizontal.

- Cada sección de tubo de 90º deberá ser compensado con 1 METRO en vertical.

- Será obligatoria la utilización de T de registro en todos los comienzos de vertical de la chimenea.

-Para montar los canales de humos se deben emplear materiales no inflamables, resistentes a los productos de la combustión y a sus posibles condensaciones. (Inox 316 o vitrificado).

-Está prohibido utilizar tubos metálicos flexibles y de fibro-cemento para conectar los aparatos al conducto de salida de humos, lo mismo es aplicable para los canales de humos ya existentes.

-Los tramos de chimenea instalados por el exterior de la vivienda serán aislados con tubo de doble capa para evitar condensaciones que afecten a los componentes de la máquina.

-Los canales de humos no deben atravesar locales en los que esté prohibida la instalación de aparatos de combustión.

-No se podrá embocar los canales de humos del equipo a chimeneas ya existentes distintas de las características ya descritas.

-El canal de humos debe permitir la recuperación del hollín o ser accesible.

-La toma de aire deberá ser conectada al exterior con elementos adecuados a tal efecto.

15.2.3 Puesta en marcha, regulación y funcionamiento.

EL PRIMER ENCENDIDO O PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DEBERÁ SER REALIZADO POR UN TÉCNICO AUTORIZADO Y HOMOLOGADO POR LA MARCA PARA QUE PUEDA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA

CHIMENEA Y DE LA MÁQUINA. DE NO SER ASÍ NO SE ENTENDERÁN COMO FALTA DE CONFORMIDAD CUALQUIER RECLAMACIÓN O INCIDENCIA NO COMUNICADA POR EL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.

El servicio técnico autorizado, una vez verificado las condiciones de la instalación y el funcionamiento correcto del equipo, le gestionará la documentación de garantía sellada y firmada para remitirla al fabricante, si no es de este modo el fabricante no se hace responsable de cualquier anomalía que la falta de regulación o mal funcionamiento de la caldera pueda ocasionar.

ESTÁN EXENTAS DE COBERTURA DE GARANTÍA EN TODO CASO: EL TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO INADECUADO, CORROSIÓN, ABRASIÓN, FALTA DE LIMPIEZA, ROTURA DE CRISTAL, JUNTAS DE CINTA, PINTURA, DESGASTE DEL QUEMADOR DE COMBUSTIÓN, DESGASTE DEL DEFLECTOR DE HUMOS, DESGASTE DE LA RESISTENCIA, ROTURA O DAÑOS DE PIEZAS DE CERÁMICA DECORATIVA, DAÑOS EVENTUALES PRODUCIDOS POR EL CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO O POR UN USO INDEBIDO O MALOS TRATOS.

15.2.4 Tipos de combustible recomendado.

Se utilizará pellet de calidad certificada EN Plus A 1. La no utilización de este tipo de combustible no garantiza el funcionamiento óptimo del equipo y el fabricante no será responsable de las incidencias derivadas de este uso.

Además, cualquier elemento extraño contenido en el envase del combustible, aun siendo de calidad certificada, que afecte a la funcionalidad del equipo o a cualquier elemento del mismo será responsabilidad del cliente, exonerando al fabricante de todo tipo de obligación.

15.3. Mantenimiento.

15.3.1 Importante.

Para garantizar un funcionamiento fiable, económico y seguro del sistema de calefacción el usuario está obligado a hacer revisar y limpiar la máquina como mínimo una vez al año si no ha alcanzado el total de horas de funcionamiento estimadas para ello, y siempre que las alcance. Este mantenimiento deberá hacerlo con un servicio técnico autorizado de forma obligatoria durante el tiempo que la máquina esté en cobertura. Es aconsejable seguir haciéndolo una vez expirado este periodo.

- Una vez al mes, durante la campaña de uso, deberá realizar limpieza de la máquina de acuerdo al manual de instrucciones que acompaña.

15.4 Garantía.

15.4.1 Garantía Legal.

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, establece una garantía legal que obliga al vendedor del equipo.

15.4.2 Garantía Comercial (Anexo I)

Esta hoja de Garantía que se adjunta solo será válida si está acompañada del parte de intervención de puesta en marcha realizada por un Servicio Técnico Autorizado.

ANEXO I

Garantía Comercial Vertex Life S.L.

1.-Para hacer operativa la Garantía, de acuerdo a la ley y los puntos desarrollados a lo largo de este documento, la puesta en marcha y las intervenciones durante el periodo de la misma, deben ser realizadas por un servicio autorizado de Vertex Life S.L.

2.-La puesta en marcha comprende las siguientes operaciones:

-Comprobación de la correcta instalación del equipo: para que pueda realizarse la puesta en marcha es preciso que la máquina esté instalada correctamente, salida de humos, contenga combustible, circuito de agua (en caso de caldera o estufa Idro), y conectada a la red eléctrica. -Puesta en servicio y comprobación del correcto funcionamiento del equipo y sus mecanismos de seguridad.

-Explicación verbal al usuario del funcionamiento.

-Cumplimentación del parte de Puesta en Marcha y Garantía por parte del Servicio Autorizado.

3.-Vertex Life S.L., de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2007 del 16 de Noviembre, que desarrolla la ley 23/2003, responde ante el usuario de las faltas de conformidad de sus productos que se manifiesten durante los primeros dos años desde la fecha de Verificación de Puesta en Marcha del equipo realizada por un Servicio Autorizado.

A partir del sexto mes, el consumidor deberá demostrar que la falta de conformidad existía en el momento de la entrega del bien. Por lo tanto, transcurridos los primeros 6 meses, el consumidor tendrá que asumir los costes de mano de obra y traslado del técnico autorizado. Vertex Life le ofrece garantía comercial adicional a la propia ley de las piezas necesarias para la reparación hasta los 2 años.

4.- La garantía no será operativa en los siguientes casos:

-Instalación del equipo no conforme a la reglamentación vigente (RITE, y cualquier otra reglamentación estatal, autonómica o local aplicable) o a las indicaciones de los manuales de instalación y uso.

-Utilización de accesorios no adecuados (por ejemplo conductos de evacuación no homologados) o daños derivados de la propia instalación o por cualquier otro elemento externo que afecte al producto.

-Averías relacionadas con la tipología de combustible o defecto del mismo.

-Tiro, ventilación o evacuación de humos defectuosa.

-Transporte o almacenamiento inadecuado, corrosión, abrasión, falta de limpieza, rotura de cristal, juntas de cinta, pintura, desgaste del quemador de combustión, desgaste del deflector de humos,

desgaste de la resistencia, rotura o daños de piezas de cerámica decorativa, daños eventuales producidos por el corte de suministro eléctrico o por un uso indebido o malos tratos.

-Falta de mantenimiento por parte del Servicio Autorizado, según RITE artículo 26.6 I.T. 3 de acuerdo al aviso de alarma del contador de horas de funcionamiento. Este servicio está excluido de cualquier cobertura de garantía y será por cuenta y costo del usuario.

-Intervención de personal no autorizado o utilización de piezas de recambio no originales.

5.-La garantía no cubre gastos derivados del desmontaje de elementos como muebles, armarios, etc. que dificulten el libre acceso al equipo o sus componentes. Así mismo, tampoco quedan cubiertos los servicios de asesoramiento a domicilio sobre el funcionamiento del aparato.

6.-En particular, Vertex Life S.L. declina toda responsabilidad por daños a personas o cosas que pudieran ser ocasionadas por alguna de las causas especificadas en el apartado 5 anterior.

7.-Cualquier otra reclamación no especificada en los apartados anteriores, está excluida a menos que la ley prevea expresamente su responsabilidad.

8.-La presente garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme el Real Decreto Legislativo 1/2007 del 16 de Noviembre, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo y demás normativas aplicables.

Le recomendamos expresamente: Antes de la utilización del equipo, lea cuidadosa y atentamente las instrucciones que la acompañan. Utilice siempre nuestro servicio autorizado para la realización de la puesta en marcha, la regulación y mantenimientos periódicos.